





# **TAHAPAN** aplikasi

#### SEBAGAI DEMPUL / PUTTY PENGISI LUBANG

- 1. Aplikasikan dengan kape Multipurpose Aqua Putty. AWP - 919 WB secara merata di atas permukaan substrat.
- 2. Biarkan kering minimal selama 30 menit, lalu amplas permukaan substrat yang sudah didempul dengan menggunakan kertas amplas no. 240.
- 3. Untuk pengisian lubang, ulangi langkah ini sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

### **SEBAGAI SURFACER / CAT DASAR**

- 1. Tambahkan air secukupnya agar bisa di spray dengan baik (rekomendasi penggunaan 30% air), kemudian aduk hingga merata.
- 2. Aplikasikan dengan kuas atau spray Multipurpose Aqua Putty AWP - 919 WB secara merata di atas permukaan substrat.
- 3. Biarkan kering minimal selama 30 menit, lalu amplas permukaan substrat yang sudah didempul dengan menggunakan kertas amplas no. 240.









## **DATA APLIKASI**

Substrat	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Daya sebar teoritis	: 5 - 8 m <sup>2</sup> /kg
Kecepatan kering	: 30 - 40 menit
Waktu pengecatan ulang	: Setelah 60 menit